



Piła, dn. 09.07.2015 r.

PZ.5583.01.2015

Je
P. P. Zaroch
Urząd Miejski w Wysoku
DATA WPLYWU
13.07.2015
Urząd Miejski w Wysoku
13.07.2015

Urzędy Miasta/Gminy
powiatu pilskiego

SEKRETARIAT

Nr kancelaryjny *3351*

W związku ze zbliżającym się okresem żniwnym, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile, przesyła, z prośbą o rozpropagowanie wśród rolników, wyciąg z obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego dotyczące żniw i składowania płodów rolnych.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
mł. brvg. mgr inż. Rafał Mrowiński

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Białośliwie,
2. Urząd Gminy Kaczory,
3. Urząd Miasta i Gminy Łobzenica,
4. Urząd Gminy Miasteczko Kraj.,
5. Urząd Gminy Szydłowo,
6. Urząd Miasta i Gminy Ujście,
7. Urząd Miejski Wyrzysk,
8. Urząd Miasta i Gminy Wysoka,
9. A/a.

**Komenda Powiatowa PSP w Pile przypomina o zagrożeniach pożarowych
związanych z prowadzeniem prac żniwnych.**

Okres letni to czas intensywnych prac żniwnych. Podczas zbioru plodów rolnych pamiętajmy, że minimalna odległość maszyn od:

- stert,
- stogów,
- drewnianych budynków powinna wynosić 5 m.

Pamiętajmy również o:

- zabezpieczeniu rur wydechowych silników spalinowych przed wylotem iskier,
- zapewnieniu możliwości, na wypadek pożaru, bezpiecznego i szybkiego opuszczenia przez ludzi i sprzęt stodoły lub innego pomieszczenia gospodarczego,
- benzynę czy olej napędowy przechowujemy w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, najlepiej w zamkniętych, metalowych pojemnikach, w odległości co najmniej 10 m od miejsca omlotów, od stogu, w miejscu oczyszczonym z materiałów palnych,
- wyposażeniu miejsca omlotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice, beczkę z wodą o pojemności min. 200 l. wraz z wiadrem oraz w razie potrzeby w sprzęt do oborania miejsca powstania pożaru,
- nie palmy tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów, podczas zbioru oraz przy transporcie palnych plodów rolnych.

Przy ustawianiu stert i stogów zwracajmy uwagę na kilka zasad. Stogi nie mogą przekraczać powierzchnią 1000 m² lub kubatury 5000 m³. Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować odległości co najmniej:

- od drewnianych budynków - 30m,
- od budynków niepalnych - 20 m,
- od dróg publicznych i torów kolejowych – 30m,
- od urządzeń i przewodów linii wysokiego napięcia – 30m,
- od lasów i terenów zalesionych – 100 m,
- pomiędzy stertami, stogami należy zachować odległość 30 m,

- w miejscu prac omlotowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palić można w miejscu specjalnie do tego celu przygotowanym i odpowiednio oddalonym od zgromadzonych plodów rolnych.

Podczas pracy młockarni należy sprawdzać czy części cierne nie nagrzewają się nadmiernie, instalacja i urządzenia elektryczne nie uległy uszkodzeniu, koła pasowe i pasy nie ocierają się o osłony młockarni, słoma nie utrudnia pracy wytrząsaczy, osiadające na urządzeniach pyły nie powodują zagrożenia pożarowego. Każdy z punktów omlotowych powinien być wyposażony w dwustulitrową beczkę z wodą, 2 wiadra oraz gaśnice do gaszenia urządzeń.

Praca kombajnu zbożowego

Przed rozpoczęciem pracy należy:

- usunąć z podzespołów ślady smarów olejów i paliwa,
- silnik oczyścić dokładnie z pyłu i zanieczyszczeń,
- sprawdzić stan instalacji elektrycznej, akumulatorów,
- sprawdzić złącza i zaciski elektryczne.

Nie wolno eksploatować silnika przy uszkodzonym lub zanieczyszczonym tłumiku wydechu. Należy systematycznie usuwać zanieczyszczenia z osłony chłodni. Maszynę przed rozpoczęciem prace należy osłuchać, a po kilku minutach sprawdzić temperaturę łożysk, przekładni i oblachowania. Osoba obsługująca kombajn musi bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu.

W przypadku zapalenia się w kombajnie ściętego zboża należy natychmiast wyłączyć mechanizm tnący i odjechać od ładu zboża. Następnie poprzez mechanizm omlotowy i wytrząsacz trzeba wyrzucić palące się zboże na zewnątrz. Następnie obsługujący pojazd powinien przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy gaśnic.

Zabezpieczenie kombajnu powinny stanowić dwie gaśnice odpowiedniego rodzaju i wielkości (zalecamy gaśnicę wodno-pianową min. 6 l. i proszkową min. 6 kg).

Dodatkowo na kombajnie znaleźć się powinna łopata i szpadel do ewentualnego przysypywania ziemią płonącej słomy. Po zakończeniu pracy podczas parkowania od maszyny powinny być odłączone akumulatory.

Kombajnu nie wolno garażować w stodole, ani parkować w pobliżu stert i stogów.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!